

Installation af WS integra™ i WS bioclean™betonanlæg 5/8/10 PE

Leveringsomfang:

- PE- brønd til pumpe (er monteret i tank)
- 2 m slange til montering mellem pumpe og tilslutningsstuds på udløbsanordningen
- 2 x rustfrie spændebånd til samme
- Udløbsanordning med tilslutningsstuds til udløbsslange (er monteret)
- 67° vinkel med rør til indsugning i brønd (er monteret i tank)
- EBARA Optima 1 pumpe med 20 meter kabel
- Niveau vippe for start/ stop funktion til pumpe, til montering på integreret brønd
- Kontraventil til montering på pumpe (Ligger sammen med pumpe)
- 1,5 m rustfri kæde med sjækkel til montering på pumpe og rustfri bolt til montering øverst i undersiden af betonkegle

WS integra™ teknikken monteres således:

- Kontraventil sættes ind i pumpen
- Studs til slange monteres på pumpen
- Slange monteres på studs og modsat ende med udløbsstuds. Hertil bruges de 2 x spændebånd
- 67° vinkel med rør monteres på siden af pumpebrønden så den vender nedad (tæt på tankvæggen-kan være for-monteret)
- Rustfri kæde monteres med den medleverede bolt, øverst i keglens indvendige side over selve pumpebrønden. (til senere servicering af pumpe)
- Kædens anden ende monteres i selve pumpens håndtag (Sjækkel skal monteres i hul i grebet under plast håndtaget)
- Niveau vippe/svømmer med buet rør til start / stop af pumpe monteres/klikkes på integreret brønd (Kan være monteret)
- Ledninger fra pumpe, niveauvippe til pumpe, samt niveauvippe til højvandsalarm trækkes ud af 110mm muffe i kegle – hvor der tilsluttes et grenrør med tomrør til både ledningerne og udluftning – ved minirensanlæg sammen med luftslanger og evt. kabler
- Stikprop fra svømmeafbryder (han/hun stik) og stikproppen fra selve pumpen forbindes og sættes i stikkontakt i styringssøjlen.

For yderligere information ring venligst til 74 48 50 33